

3042/K6P

kit di 6 perni per cavalletto moto 3042

(già inclusi nel 3042)



	art.	
030420101	3042/K6P	kit di 6 perni per cavalletto moto 3042