



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9319	UTENSILI PER INSTALLAZIONE ALBERO A CAMME PER VAG & PORSCHE

CARATTERISTICHE

- per l'installazione di alberi a camme nella posizione corretta
- per l'installazione di alberi a camme nuovi o già esistenti, l'installazione senza questo strumento può causare danni al supporto dell'albero a camme e testata
- per veicoli diesel (TDI CR) dal 2003 Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, con motori 1.2 - 1.6 - 2.0 - 2.7 - 3.0 - 4.0 - 4.2 Common-Rail
- per codici motore:: ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAEE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBD, CBD, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLG, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D (CAS), M05/9E, M05/9E (CRCA), M05/9E (CRCB)
- comprende:
 - utensile di montaggio, incluse parti pre-assemblate, per uso come OEM T40094
 - morsetto di tenuta albero a camme, per uso come OEM T40095
 - 2 morsetti di allineamento, per uso come OEM T40096 & T40096/1
 - 4 staffe a camme per utensile di montaggio, per uso come OEM T40094/1, T40094/2, T40094/9, T40094/10
 - utensile di bloccaggio per supporto albero a camme, per uso come OEM T40094/11
- peso 9,5 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9696	1/3 MODULO PER CARRELLO: SET DI UTENSILI DI CONTRO-SUPPORTO ALBERI A CAMME, PER VAG

CARATTERISTICHE

- per contro-tenuta durante l'allentamento e il fissaggio della pompa dell'olio e bulloni pignone albero a camme
- adatto anche alla rotazione dell'albero motore durante il controllo della fase del motore
- per i seguenti motori EA211:
 - 1.0 MPI, engine codes: CHYA, CHYC, CPGA, CHYB
 - 1.0 TSI, engine codes: CHZE, CHZK, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ
 - 1.2 TSI, engine codes: CJZB, CJZC, CYVA, CJZA, CJZD, CYVB
 - 1.4 TSI, engine codes: CPWA, CZCC, CMBA, CZCA, CHPA, CPTA
- modelli VAG:
 - Audi A1, A3 (8V), A4 (B9), A5 (F5), Q2, Q3 (8U)
 - Seat Alhambra II, Arona, Ateca, Ibiza (Typ 6J/6P), Ibiza (6F), Leon III, Toledo IV
 - Volkswagen Beetle, Golf VII, Passat (B8), Polo V, Polo VI, Sharan II, Tiguan I, Tiguan II, Touran II, T-Roc, UP!
 - Skoda Citigo, Fabia III, Karoq, Kodiaq, Mii, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti
- anche per Diesel Common-Rail TDI 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0, 1.9 / 2.0 ugello pompa e 1.6 MPI
- comprende:
 - utensile di tenuta pignone albero a camme, per uso come OEM T10172A
 - adattatore per utensile di tenuta, per uso come OEM T10554
 - perno di fissaggio, Ø 4,8 mm
 - perno di fissaggio, Ø 6,0 mm
 - perno di tenuta, Ø 15 mm, lunghezza 12 mm
 - perno di tenuta, Ø 15 mm, lunghezza 6 mm
 - perno di tenuta, 3 gradini, Ø 5,7 mm, Ø 9,7 mm, Ø 11,7 mm
 - perno di tenuta, Ø 11,7 mm
 - perno di tenuta, M10
 - perno di tenuta, M12
 - perno di tenuta, Ø 13 mm, lunghezza 17 mm
 - perno di tenuta, Ø 13,1 mm, lunghezza 20 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm
- peso 1,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6930	UTENSILE PER LA RIMOZIONE DELL'ALBERO MOTORE, PER VAG

CARATTERISTICHE

- da utilizzare per spingere gli assi motore fuori dal cambio automatico
- per cambio automatico a sei velocità tipo O9G
- per uso come OEM T10161
- peso 300 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70013	UTENSILE DI BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME, PER VAG

CARATTERISTICHE

- per fissare l'albero a camme nella posizione di regolazione
- necessario quando si cambia la cinghia dentata
- per uso come OEM T10110
- peso 350 g