



Testa TP8.

La testa TP8 è un modello standard ad orientamento manuale montata di serie su tutte le macchine di misura ALPA. Il TP8 è fornito con 2 snodi per consentire il posizionamento del tastatore sia in rotazione che in elevazione per orientare il tastatore a seconda delle esigenze di misura. La testa necessita di ricalifica dopo ogni movimento ed è compatibile con la gamma di stili M3.

Cabeza TP8.

La cabeza TP8 es un modelo estándar con orientación manual, montada de serie en todas las máquinas de medición ALPA. El TP8 se suministra con 2 articulaciones para permitir el posicionamiento del palpador tanto en rotación como en elevación y para orientarlo según las exigencias de la medición. La cabeza requiere una recalificación tras cada movimiento y es compatible con la gama de estilográficos M3.



Testa MH20i.

La testa MH20i permette un posizionamento manuale da 0 a 90° sull'asse A e di 360° sull'asse B con incrementi di 15° senza dover ricalificare il tastatore. Ideale per macchine manuali viene fornita con modulo TP20 che accetta la gamma di stili M2.

Cabeza MH20i.

La cabeza MH20i permite una colocación manual de 0 a 90° sobre el eje A y de 360° sobre el eje B con incrementos de 15° sin tener que recalificar el palpador. Ideal para máquinas manuales; se suministra con el módulo TP20 que acepta la gama de estilográficos M2.