



### MISURATORE ELETTRONICO DI COPPIA

articolo	DESCRIZIONE
BGS 979	1/4" 6-30 NM
BGS 978	3/8" 27-135 NM

#### CARATTERISTICHE

- applicato ad una chiave a cricco, questa può essere usata come una chiave dinamometrica
- precisione +/- 2%
- DX e SX

#### RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 9700	BATTERIA CR2032



articolo	DESCRIZIONE
BGS 70210	MISURATORE DIGITALE DI COPPIA, 1/2", 40 - 200 NM

#### CARATTERISTICHE

- adatto per il serraggio dei collegamenti a vite secondo la coppia specificata
- può essere usato come dispositivo di serraggio controllato con qualsiasi elemento di azionamento come un cricchetto reversibile
- per un serraggio controllato Dx e Sx
- precisione di misurazione molto elevata, documentata da un certificato di prova
- display LCD illuminato
- modalità di visualizzazione: Traccia - Track (visualizzazione continua) e Picco - Peak (rilevamento del valore di picco)
- funzione di spegnimento automatico
- il raggiungimento della coppia desiderata è indicato da un segnale acustico (buzzer)
- attacco quadro femmina: 1/2"
- attacco quadro maschio: 1/2"
- range coppia: 40 - 200 Nm
- risoluzione: 0,1 Nm
- precisione: +/- 2 %
- dimensioni: 125 x 35 x 40 mm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- modalità di funzionamento: Picco e traccia
- selezione dell'unità: Kg-cm, lb-in, lb-ft, N-m
- alimentazione: batteria 1,5 V AAA (x2)
- temperatura di funzionamento: da -10 °C a 60 °C
- temperatura di stoccaggio:
  - da -20 °C a 70 °C
  - umidità: 15% - 90%
- peso 390 g



### SET RIPARAZIONE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 958-REPAIR	PER BGS 958
BGS 959-REPAIR	PER BGS 959
BGS 962-REPAIR	PER BGS 962
BGS 965-REPAIR	PER BGS 965
BGS 966-REPAIR	PER BGS 966
BGS 967-REPAIR	PER BGS 967 E BGS 960
BGS 968-REPAIR	PER BGS 968 E BGS 990
BGS 969-REPAIR	PER BGS 969 E BGS 990
BGS 970-REPAIR	PER BGS 970
BGS 971-REPAIR	PER BGS 971 E BGS 964
BGS 973-REPAIR	PER BGS 973
BGS 2798-REPAIR	PER BGS 2798
BGS 2799-REPAIR	PER BGS 2799
BGS 2800-REPAIR	PER BGS 2800
BGS 2801-REPAIR	PER BGS 2801
BGS 2803-REPAIR	PER BGS 2803
BGS 2804-REPAIR	PER BGS 2804
BGS 2805-REPAIR	PER BGS 2805
BGS 2806-REPAIR	PER BGS 2806
BGS 2807-REPAIR	PER BGS 2807
BGS 2808-REPAIR	PER BGS 2808