



**PINZE CURVA,  
PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI**

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm
BGS 450-1	1,5	36	10 - 25	150
BGS 447-1	2,0	30	19 - 60	175
BGS 650-1	2,4	36	40 - 100	225
BGS 652-1	2,4	36	40 - 100	250
BGS 651-1	3,2	39	85 - 200	300

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo



**PINZE CURVA,  
PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI**

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm
BGS 450-4	1,5	31	12 - 25	150
BGS 447-4	2,0	30	19 - 60	175
BGS 650-4	2,4	31	40 - 100	225
BGS 652-4	2,4	31	40 - 100	250
BGS 651-4	3,2	59	85 - 200	300

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo



**PINZE DRITTA,  
PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI**

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm
BGS 450-3	1,5	39	10 - 25	150
BGS 447-3	2,0	39	19 - 60	175
BGS 650-3	2,4	39	40 - 100	225
BGS 652-3	2,4	39	40 - 100	250
BGS 651-3	3,2	48	85 - 200	300

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo



**PINZE DRITTA,  
PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI**

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm
BGS 450-2	1,5	36	12 - 25	150
BGS 447-2	2,0	38	19 - 60	175
BGS 650-2	2,4	36	40 - 100	225
BGS 652-2	2,4	39	40 - 100	250
BGS 651-2	3,2	68	85 - 200	300

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

